


## ¿Qué encontrará dentro de la caja?




Cámara E1




Batería recargable



Cinta con adhesivo en un solo lado



Base magnética para pared



Tornillos y tacos para pared

1

## Instale la batería recargable dentro de la cámara

1. Abra el compartimiento de la batería recargable con tan solo presionar y manteniendo.
2. Presionado la cubierta. La puerta de la batería se abrirá de forma automática.



3. Alinee los contactos de la batería.
4. Inserte la batería recargable.



2

5. Cierre la puerta de la batería.



**Nota:** Por favor cargue la batería por completo antes de usar por primera vez.


3

## Cargue Su Batería


1. Coloque la cámara en interiores. Si la cámara se encuentra actualmente montada a una pared, sepárela de la base magnética para pared.

**Nota:** Si usted usa su cámara en exteriores, tiene que cambiar la batería en interiores.

2. Conecte el adaptador de poder y el cable como se muestra en la parte de abajo:



3. La luz LED de la cámara se mantendrá en color verde cuando la batería esté completamente cargada.



4

FOSCAM



Certificado CE Website:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Información del exportador e importador abierta al público:

<http://www.foscam.com/company/open-information.html>


Puede encontrar más productos Foscam en [foscam.com/products](http://foscam.com/products).

¿Preguntas? Si tiene algún problema durante el proceso de configuración, envíenos un email a [sopORTE@shop-foscam.com](mailto:sopORTE@shop-foscam.com). ¡Estamos aquí para ayudarle!


El contenido de esta guía está sujeto a cambios debido a futuras iteraciones de aplicaciones y actualizaciones de firmware. Visite [Foscam.com](http://Foscam.com) para obtener el contenido más actualizado.



## Descripción Física



**Botón para sincronizar:** Presione este botón para sincronizar el E1 con la Estación Base.



**Luz verde parpadeando lentamente:** Sincronización en proceso...

**Luz verde prendida luego apagada:** El proceso de sincronización se ha completado.

**Luz ámbar parpadeando rápidamente:** Falló la sincronización.

**Luz ámbar parpadeando lentamente luego se apaga:** La batería de la cámara está a punto de descargarse.

**Apagado:** La cámara se encuentra en modo de espera o la batería se ha agotado.

5


## Sincronizar la cámara con la Estación Base

Al añadir cámaras adicionales " Foscam E1" a su sistema, tendrá que sincronizarlos de forma individual a la Estación Base.

1. Por favor, inserte la batería recargable en la cámara.
2. Coloque la cámara de 1 a 3 pies (30 a 100 centímetros) de la estación base.




3. Mantenga presionado el botón de sincronización en la parte superior de la estación base durante unos dos segundos y soltarlo.



6

4. Cuando la sincronización LED parpadee verde, pulse el botón de sincronización en la parte superior de la cámara durante unos dos segundos y luego soltarlo.



Una luz LED de color verde en la cámara parpadeará rápidamente durante la sincronización. ¡La luz LED de la cámara se apagará, y el estado de sincronización LED de la estación base se volverá verde sólido, lo que indica que la sincronización se ha realizado correctamente y la cámara está lista para su visualización!

**Nota:** Si la cámara LED parpadea en color ámbar, a continuación, la sincronización ha fallado. Por favor, repita el proceso de sincronización de nuevo y asegúrese de que la cámara está dentro de 30 cm a 1m de la Estación Base.

## Sincronización de más de una cámara

Repita los pasos 1 a 4 para cada cámara.


7

## Coloque / Monte su Cámara


### Coloque Su Cámara en una Superficie Plana

Usted puede colocar su cámara en una superficie plana (mesa, repisa, mesa, etc.)

1. Coloque la cinta adhesiva incluida en el paquete a la parte inferior de la cámara.



2. Coloque su cámara en una superficie plana y posicione la cámara para visualizar el área que usted desee.



### Monte Su Cámara en la Pared

**Nota:** Antes de montar la base magnética para pared, por favor asegúrese de que la cámara esté posicionada viendo hacia el lugar preciso que desee visualizar.

1. Atornille el tornillo de montaje en la pared.
2. Cuelgue la base magnética para pared sobre este tornillo.



8

# GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

## Cámara E1



305503000207

FOSCAM